

# VOLLMER®

Bauanleitung für „Einfamilienhaus“ Best.-Nr. 3719

Instructions for “Bungalow” No. 3719

Instructions d'assemblage pour «Maison familiale» n° 3719

Bouwbeschrijving voor „Eengezinswoning“ 3719

Instrucciones de montaje para «Casita», No. 3719

Istruzione per la costruzione «Casetta unifamiliare», No. 3719

Bitte legen Sie die Einzelteile nach Buchstabengruppen zusammen und beginnen Sie dann den Zeichnungen entsprechend mit dem Zusammenbau.

Arrange the individual parts by letter groups, and then begin assembling in accordance with the drawings.

Pour l'assemblage, il faut suivre l'ordre alphabétique des dessins, et dans chaque dessin l'ordre numérique des pièces.

De onderdelen volgens lettergroepen indelen en overeenkomstig de afbeeldingen monteren.

Ordenar las piezas por el orden de las letras indicadas para empezar con el montaje siguiendo el croquis.

Prego mettere insieme i pezzi singoli secondo gruppi alfabetici, poi cominciare il montaggio corrispondente ai disegni.

## Inhalt/Contents/Contenu/Inhoud

12803 = 1 x	14609 = 2 x	14622 = 1 x	14632 = 1 x	14642 = 2 x	14652 = 1 x
14600 = 1 x	14610 = 1 x	14623 = 1 x	14633 = 1 x	14643 = 2 x	14775 = 1 x
14601 = 1 x	14611 = 1 x	14624 = 1 x	14634 = 1 x	14644 = 1 x	14932 = 1 x
14602 = 1 x	14612 = 2 x	14625 = 1 x	14635 = 1 x	14645 = 1 x	14973 = 2 x
14603 = 1 x	14616 = 3 x	14626 = 1 x	14636 = 1 x	14646 = 1 x	14974 = 2 x
14604 = 1 x	14617 = 1 x	14627 = 1 x	14637 = 1 x	14647 = 2 x	
14605 = 1 x	14618 = 10 x	14628 = 1 x	14638 = 2 x	14648 = 1 x	
14606 = 1 x	14619 = 2 x	14629 = 1 x	14639 = 2 x	14649 = 1 x	
14607 = 1 x	14620 = 1 x	14630 = 1 x	14640 = 2 x	14650 = 2 x	
14608 = 2 x	14621 = 1 x	14631 = 1 x	14641 = 1 x	14651 = 2 x	

Unsere Erzeugnisse entsprechen den Sicherheitsanforderungen an Spielzeug und dürfen deshalb das Verbandszeichen DIN tragen.

Wir verwenden den recyclefähigen Kunststoff Polystyrol 



Zum Erwerb dieses **VOLLMER**-Bausatzes gratulieren wir Ihnen. Sie haben beim Zusammenfügen bestimmt viel Freude, weil alles paßt und somit keine Nacharbeit erforderlich ist.

Ein erstklassiger Kunststoff-Kleber gehört dazu, um jede Enttäuschung auszuschließen.

**VOLLMER Suprazement S 30** und **Supranol 2000** – die giffreien Superkleber – kleben sauber und verschweißen dauerhaft. Durch hohen Verzögerungseffekt wird vorzeitiges Austrocknen verhindert.

**Suprazement S 30** mit handlichem Pinselverschluß für großflächige Teile.

**Supranol 2000** mit Feinkanüle für punktgenaues Arbeiten in der ergonomisch richtig geformten Flasche.

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

 Vollmer GmbH & Co. KG, Postfach 400920, D-70409 Stuttgart







