

# Kibri 39367 A



## Bahnhof "Fürstenberg"

### "Fürstenberg" station Gare "Fürstenberg"

#### Inhalt-contents-contenu

#### Haft.-Et. 377

Nr.	Pos.	Stück	Nr.	Pos.	Stück	Nr.	Pos.	Stück
F36	2	4	F42	17	4	F49	45	4
3	4			46	1	B12	20	4
				47	8		21	4
F37	4	4	F43	18	1			
5	4		19	1	50	2	43	4
6	4		20	1	51	2	44	8
				52	1		45	1
F38	7	4	F47	30	4			
8	16		31	4	F82	1	1	
			32	4				
				33	4	F83	24	1
				34	8		25	1
				35	4		W283	3
F39	10	2					W284	1
				36	4		W285	1
				37	4		W292	6
F40	11	4						
12	4			38	1			
13	4			39	1	F85	27	1
				40	2		28	1
							Z396	1
F41	14	4	F48	41	4		29	2
15	2						Z397	1
16	4						Z398	5
							Z399	2
							Z400	1
							Z402	1

Dieser Bausatz wurde sorgfältig geprüft. Sollte dennoch ein Teil fehlen oder fehlerhaft sein, dann fordern Sie dieses bitte unter Angabe der Bausatz-, Spritzling- und Teilenummer, die aus der Bauanleitung hervorgehen, bei uns an. Um Übermittlungsfehler auszuschließen, können wir Ersatzteilanforderungen nur noch schriftlich entgegennehmen!

The contents of this kit have been carefully checked and thus should correspond with components as listed in the „Parts List“. Nevertheless, and in the event that a part / component is missing or is faulty, please request the necessary part, stating article, shot and part number as listed on the instruction sheet.

Cet article a été contrôlé avec soin. Si, malgré nos précautions, une pièce manquait ou était défectueuse, veuillez nous la demander en précisant la référence de la maquette et le numéro de grappes et le numéro de la pièce, indiqués sur la notice de montage.

Das auf der Abbildung gezeigte Ausstattungsmaterial ist im Artikel nicht enthalten.

The article does not include the designing material shown on the illustration.


L'article est vendu sans le matériel de décoration figurant sur la photo.



**Viessmann**  
Modellspielwaren GmbH  
Am Bahnhof 1.  
35116 Hatzfeld

[www.kibri.viessmann-modell.com](http://www.kibri.viessmann-modell.com)

### Deko variabel



Die Deko-Variablen sind leicht abzutrennen und an den Fenstern zu kleben.

Beschriftung • lettering • inscription  
Von der Verpackung ausschneiden!  
Cut out from cardboard!  
A découper du carton d' emballage !




Soll das Modell beleuchtet werden, benutzen Sie bitte – nachdem die Fenster mit Deko-Gardinen beklebt worden sind – das schwarze Papier, um die verbleibenden Freiflächen der Wände und Eckfügen abzudecken. Auf diese Weise kann ein „Durchscheinen“ der Beleuchtung außerhalb des Fensterbereiches vermieden werden.

If you wish to light up the model, then – once you have glued in position all the curtains around the windows – use the black paper to cover up the remaining walls, roof and corner areas. This will prevent the lighting from “Shining through” and only the windows will be illuminated.

Au cas où vous équiperiez votre modèle d'un éclairage intérieur, placez le papier noir derrière les tentures afin de couvrir les fissures éventuelles qui pourraient apparaître dans les murs ou les coins, de sorte que la lumière ne reste visible qu'au travers des fenêtres.

**39367** (B)



### Deko-Material

3x W283



W285



W282



W284



W292




W293



variabel

2 4x

(B 12) 21  
(B 12) 20



Weitere Informationen über das gesamte Kibri-Sortiment finden Sie im Kibri-Katalog, den Sie entweder in Ihrem Fachgeschäft oder direkt bei Kibri gegen eine Schutzgebühr beziehen können.

Further information regarding the whole Kibri range can be found in the Kibri-catalogue which is obtainable from your specialist dealer or directly from Kibri for a small charge.


Pour plus d'informations concernant de l'assortiment Kibri, consultez le catalogue Kibri, que vous pouvez obtenir chez votre détaillant ou directement chez Kibri, moyennant paiement.

# 39367 C


Ausschneidetip für Uhren



3



4



**Viessmann**  
Modellspielwaren GmbH  
Am Bahnhof 1.  
35116 Hatzfeld

[www.kibri.viessmann-modell.com](http://www.kibri.viessmann-modell.com)