

STADT-POSTAMT

URBAN POST OFFICE

POSTE URBAINE

STADSPOSTKANTOOR



Art. Nr. 232305

D

Vor Beginn des Bastelns sollten Sie sich mit den Spritzlingen und der Anleitung vertraut machen.
Sollte es einmal vorkommen, dass ein Teil im Bausatz fehlt, kreuzen Sie bitte das fehlende Teil in
der Anleitung an und schicken Sie diese bitte an Fa. Gebr. FÄLLER GmbH, Abt. Kundendienst,
kundendienst@faller.de, Kreuzstraße 9, 78148 Güttenbach. Sie erhalten dann umgehend Ersatz.
In diesem Bausatz sind einige Kunststoffteile übrig.

GB

Before beginning with the assembly please familiarize yourself with the parts and read the instructions carefully.
In case of missing parts please indicate these on the instructions leaflet with a circle and return
the leaflet to Gebr. FÄLLER GmbH, kundendienst@faller.de, Kreuzstraße 9, D-78148 Güttenbach, Germany.
You will receive the replacement by return.
Some of the parts in this box are not needed to construct the model.

F

Avant de commencer le montage de votre maquette bien lire la notice et repérer les grappes.
Si une pièce manque dans une boîte, cochez la pièce correspondante sur la notice et renvoyez-la-nous à
Gebr. FÄLLER GmbH, kundendienst@faller.de, Kreuzstraße 9, D-78148 Güttenbach (R.F.A.).
Nous vous ferons parvenir la pièce par retour.
Dans cette boîte se trouvent quelques pièces qui ne seront pas utilisées pour le montage.

NL

Vóór het bouwen zou men de gietstukken en de handleiding moeten bestuderen.
Indien onverhoop een onderdeel aan het bouwpakket ontbreekt, gelieve men het ontbrekende deel
in de handleiding aan te kruisen en deze te zenden aan Gebr. FÄLLER GmbH, kundendienst@faller.de,
Kreuzstraße 9, D-78148 Güttenbach. U ontvangt dan omgaand en gratis het ontbrekende onderdeel.
Van dit bouwpakket worden enkele kunststof delen niet gebruikt.

Für den Zusammenbau des Modells empfehlen wir folgende FÄLLER-Artikel (sind nicht im Bausatz enthalten):

For the assembly of the kit we recommend following FÄLLER products (not included in the kit):

Pour l'assemblage du modèle, nous vous recommandons les articles FÄLLER suivants (non inclus dans le kit):

Om dit model te bouwen adviseren wij de volgende FÄLLER producten (maken geen deel uit van deze bouwset):

Art. Nr. 170492
FÄLLER-EXPERT

Flüssigkleber in Plastikflasche mit Spülkanüle
für feinstes Klebstoffdoseierung.

Liquid cement in plastic bottle with canule
for very fine dosage.

Colle liquide en bouteille plastique
avec bec verseur pour un dosage précis.

Vloeibare lijm in plastic-fles met doseerbuisje
om nauwkeurig te lijmen.

Art. Nr. 170688
SPEZIAL-SEITENSCHNEIDER

zum graffreien Abtrennen von feinsten
Spritzteilen.
Nur für Polystyrol geeignet.

Special side cutter for cutting off ultra-fine
moulded parts without burrs.
Only suitable for polystyrene.

Pince coupante spéciale pour couper sans
bavure les pièces miniatures moulées par
injection. Convient uniquement au polystyrène.

Speciale zijkniptang voor het braafloos
afknippen van de fijnste gietstukdelen.
Alleen geschikt voor polystyrol.



| | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Inhalt | Spritzlinge | <input type="checkbox"/> 01 1 x | <input type="checkbox"/> 04 1 x | <input type="checkbox"/> 11 1 x |
| Contents | Sprues | <input type="checkbox"/> 02 1 x | <input type="checkbox"/> 05 1 x | <input type="checkbox"/> 21 1 x |
| Contenu | Moulages | | | |
| Inhoud | Gietstukken | <input type="checkbox"/> 03 1 x | <input type="checkbox"/> 08 1 x | <input type="checkbox"/> 06 1 x |

Sa. Nr. 230 610 0

2

Fensterfolie

Die beiliegende Fensterfolie entsprechend der Abbildungen ausschneiden und vorsichtig mit wenig Klebstoff auf die Rückseite der Fensterrahmen aufkleben.

Window foil


Cut the attached window foil according the illustrations and glue it carefully with a little glue to the rear side of the window frames.

Feuillet transparent pour fenêtres



Découper le feuillet transparent pour fenêtres inclus d'après l'illustration. Coller proprement avec un peu de colle sur la face arrière du cadre des fenêtres.

Vensterfolie


De meegeleverde vensterfolie conform de afbeeldingen uitknippen of uitsnijden en voorzichtig met een beetje lijm op de achterzijde van het raam plakken.




A




4




E




F




G






Fensterfolie
Window foil
Feuillet transparent
Vensterfolie



Fensterfolie
Window foil
Feuillet transparent
Vensterfolie

L

13




L

J

I

K

6




Papiermaske
Papermask
Masque
Masker


O

M

606




N




8


Deco 4



Deco 3



Deco 5




(S) 2 x 64

(T) 2 x 65


(U) 2 x 67

Deco 2



Deco 6


Fensterfolie
Window foil
Feuillet transparent
Vensterfolie



(W) 3 x 31

(V)

37 48 (V) 35 48 36



(X)

(R)

(Y)

Deco 1

(U)

(T)

(T)

(S)

(U)

(S)

66

(X)